


型号/序列号（机号）的读取方法


在机体，控制器上有铭牌，请确认

铭牌的位置


<压机本体>



<控制器>



铭牌的查阅方法



① 型号

② 序列号（机号）

例) 24U3SN0001